

tousek[®] PROG RS 433/868

Instrukcja obsługi



**Programator dla
odbiorników RS 433/868**

- zawiera kabel połączeniowy

- CE

Właściwości ogólne

Programator PROG RS 433/868 służy do programowania (tzn. wgrywania i kasowania kodów pilotów) w odbiornikach RS433/868, które są wyposażone w odpowiedni wtyk dla kabla połączeniowego:

- odbiorniki z 11 styk. wtyczką-1-kanal RS433/868

230V AC lub 24V AC/DC

- odbiorniki RS 433/868 1-4-kanal.

230V AC lub 12/24V AC/DC

Uwaga: programator nie nadaje się do pilotów TXD

Programowanie

Aby zaprogramować odbiornik należy podłączyć kabel połączeniowy do gniazdka w odbiorniku. Następujące funkcje są możliwe do przeprowadzenia:

1. Kasowanie pojedynczego kodu pilota bez tegoż pilota
2. Kasowanie wszystkich kodów
3. Kasowanie pojedynczego kodu pilota za pomocą pilota
4. Wgranie (nauczenie) pojedynczego kodu za pomocą pilota

P_30100101_PROG433/02.03.2010

tousek[®]
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

TOUSEK Sp. z o.o. POLSKA
TOUSEK Ges.m.b.H. AUSTRIA

43-190 MIKOŁÓW, Gliwicka 67 - TEL : (032) 738 53 65 - FAX: (032) 738 53 66
1230 WIEN, ZETSCHEGASSE 1 - TEL : 01/667 36 01 - FAX 01/667 89 23

Internet: <http://www.tousek.pl>

e-mail Polska: info@tousek.pl

UWAGA: Należy bezwzględnie przestrzegać podanego przeznaczenia oraz sposobu montażu produktu. Przy użytkowaniu lub montażu niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczeń gwarancyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów swoich produktów oraz do zmian technicznych.

1. Wykasowanie pojedynczego kodu pilota bez udziału pilota

Przycisk **SEL** tyle razy nacisnąć, aż pojawi się **0.0.0.** na wyświetlaczu.

Następnie za pomocą przycisków **↑ ↓** ustawić żądany numer w pamięci odbiornika (numer pilota), po czym nacisnąć przycisk **↵** i tak długo trzymać naciśnięty (ok. 3 sek.), aż display pokaże **---** i odbiornik potwierdzi wykasowanie krótkim sygnałem dźwiękowym.

Uwaga: Aby móc wykasować jeden konkretny pilot z pamięci odbiornika, należy znać numer w pamięci odbiornika pod którym dany pilot został zapamiętany. Przed oddaniem pilotów w ręce użytkowników, należy sporządzić listę z nazwiskami użytkowników i z numerem kolejnym miejsca w odbiorniku, które dany pilot zajmuje (patrz także pkt. 4).

2. Wykasowanie wszystkich kodów

Przycisk **SEL** tyle razy nacisnąć, aż pojawi się **C.-.t.** na wyświetlaczu. Następnie nacisnąć przycisk **↵** i cały czas trzymać naciśnięty. Trzymając stale naciśnięty przycisk na Wyświetlaczu pojawi się **C.C.t.** a następnie (po ok. 15 sek.), display pokaże **---** i odbiornik potwierdzi wykasowanie ca leją pamięci jednym krótkim sygnałem dźwiękowym.

3. Wykasowanie pojedynczego kodu pilota za pomocą pilota

Przycisk **SEL** tyle razy nacisnąć, aż pojawi się **C.-.C.** na wyświetlaczu.

Następnie nacisnąć przycisk **↵**. Na wyświetlaczu pojawi się **r.-.C.** oraz odbiornik zacznie wydawać krótkie sygnały dźwiękowe w odstępach 1 sek. sygnalizujące gotowość do kasowania.

Naciskając w pilocie ten przycisk, który chcemy skasować, zostanie on w odbiorniku wykasowany. Czynność ta znowu zostanie potwierdzona akustycznie w postaci jednego długiego sygnału

4. Wgranie kodu (nauczenie) pilota

Przycisk **SEL** tyle razy nacisnąć, aż pojawi się **r.n.C.** na wyświetlaczu (display'u).

Następnie nacisnąć przycisk **↵**. Odbiornik sygnalizuje gotowość za pomocą długiego sygnału dźwiękowego. W czasie trwania sygnału dźwiękowego należy nacisnąć przycisk pilota, który ma być wgrany. Naciśnięcie danego przycisku w pilocie spowoduje zapamiętanie go w odbiorniku i potwierdzenie tegoż poprzez przerywany sygnał dźwiękowy.

Równocześnie zostanie wyświetlony numer w pamięci odbiornika, pod którym następuje zapamiętanie kodu.

Poszczególne kody pilotów/przycisków pilotów zostaną zapamiętane według kolejności wgrywania. Pierwszy pilot otrzyma nr **0.0.0.** następny **0.0.1** itd..

Jeżeli nastąpiły ewentualne wykasowania kodów a więc powstały "luki" w pamięci, to kolejny nowy wgrywany kod zapełni pierwszą wolną "lukę".

Uwaga: Za pomocą programatora jest możliwe ustalenie konkretnego numeru miejsca w pamięci odbiornika, pod którym kod został wgrany. Programator musi być połączony z odbiornikiem za pomocą kabla połączeniowego a display musi pokazywać **---**. Wtedy naciskając dany przycisk pilota display pokaże numer miejsca w pamięci odbiornika.

Przewidując np. potrzebę wykasowania danego pilota np. w przypadku jego utraty, zalecamy już podczas wgrywania nowych pilotów ponumerowanie ich oraz sporządzenie listy nazwisk użytkowników z przyporządkowanym numerem pilota do danego miejsca w odbiorniku.



tousek®
AUTOMATYCZNE NAPĘDY DO BRAM

P_30100101_PROG433/02.03.2010

TOUSEK Sp. z o.o. POLSKA
TOUSEK Ges.m.b.H. AUSTRIA
Internet: <http://www.tousek.pl>

43-190 MIKOŁÓW, Gliwicka 67 - TEL : (032) 738 53 65 - FAX: (032) 738 53 66
1230 WIEN, ZETSCHEGASSE 1 - TEL : 01/667 36 01 - FAX 01/667 89 23
e-mail: info@tousek.pl

UWAGA: Należy bezwzględnie przestrzegać podanego przeznaczenia oraz sposobu montażu produktu. Przy użytkowaniu lub montażu niezgodnym z zaleceniami producenta klient traci prawo do roszczeń gwarancyjnych. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów swoich produktów oraz do zmian technicznych.